SONY

# Quick Start Guide

**VGN-TT200 Series**

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

4-131-668-**11** (1) © 2009 Sony Corporation Printed in Japan

4-131-668-11

## Let's get started

### 1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



Noise canceling headphones *
(with two sizes of extra earbuds)

* On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

### 2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
3 Slide the battery **LOCK** switch outward.



### 3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and an AC outlet, and then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

### 4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.



**Attention!**

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

### 5 Locate User Guide

1 Click **Start** > **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Click **VAIO User Guide**.



**Help and Support** is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

## What to do next

### Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

### Create your recovery discs

Create your own recovery discs immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO Recovery Center User Guide**.

! Recovery discs are not provided with your computer.

### Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections such as WWAN, WLAN, Bluetooth®, and GPS technologies.

* Available on wireless WAN models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

## VAIO Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

**LCD Handling**
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

**HDD Care**
Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

**Liquid Damage**
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

**Ventilation**
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

**AC Adapter**
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

SONY

# Guide de Démarrage Rapide

**Série VGN-TT200**

VAIO

Page d'accueil du support de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (États-Unis)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/LA/ (Amérique latine)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brésil)

## Pour commencer

### 1 Vérifier les éléments fournis

Adaptateur c.a.



Cordon d'alimentation

Batterie



Casque avec suppression de bruit * (comprenant deux tailles d'écouteurs boutons)

* Sur les modèles sélectionnés uniquement.

! Les illustrations contenues dans ce document peuvent être différentes par rapport à l'aspect de votre modèle.

### 2 Installation de la batterie

1 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** vers l'intérieur.
2 Faites glisser la batterie en diagonale dans le compartiment de la batterie et poussez vers le bas.
3 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** vers l'extérieur.



### 3 Brancher à l'adaptateur c.a.

Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur c.a. et ensuite à la prise c.a. Puis, branchez le câble de l'adaptateur c.a. dans votre ordinateur.



! Durant vos premières utilisations, vérifiez que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à vous assurer que la batterie se charge complètement.

### 4 Mettre en marche

1 Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
2 Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.



**Attention!**

Quelques minutes seront nécessaires à votre ordinateur pour réaliser le démarrage initial. Aucune action n'est requise jusqu'à ce que l'écran de configuration de Windows s'affiche.

### 5 Repérer le Guide de l'utilisateur

1 Cliquez sur **Démarrer** > **Aide et support**.
2 Cliquez sur **Utiliser mon VAIO**.
3 Cliquez sur **Guide d'utilisation VAIO**.



**Aide et support** est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAQ.

## Que faire ensuite

### Mise à jour de votre ordinateur

Maintenez votre ordinateur à jour en téléchargeant les mises à jour de **Windows Update** et de **VAIO Update**, de cette manière il pourra fonctionner de manière plus efficace et sécuritaire.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Windows Update** ou **VAIO Update**.

! Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet.

### Création des disques de récupération

Créez vos disques de récupération immédiatement de manière à vous permettre de rétablir les paramètres initiaux de votre ordinateur si une défaillance du système se produit.

Cliquez sur **Démarrer**, **Aide et support**, **Utiliser mon VAIO**, et **VAIO Recovery Center Guide d'utilisation**.

! Aucun disque de récupération n'est fourni avec l'ordinateur.

### Lancer SmartWi[MC] Connection Utility

Utilisez **SmartWi[MC] Connection Utility*** pour gérer les connexions sans fil comme les technologies WWAN, WLAN, Bluetooth[MD] et GPS.

* Offert uniquement sur les modèles dotés du réseau étendu sans fil.

Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes** et **SmartWi Connection Utility**.

Pour obtenir plus d'information, consultez le fichier d'aide compris dans l'application **SmartWi Connection Utility**.

## Conseils sur l'entretien et la manipulation du VAIO

Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie, nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

**Manipulation de l'écran ACL**
Évitez de placez des objets lourds sur votre ordinateur ou d'exercer une pression sur son couvercle lorsqu'il est fermé.

**Utilisation sécuritaire du disque dur**
Évitez de déplacer votre ordinateur lorsqu'il en marche ou lors du processus de démarrage ou d'arrêt.

**Dommages causés par les liquides**
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

**Ventilation**
Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des évents permet de réduire la chaleur.

**Adaptateur c.a.**
Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.